ALBA IULIA
30.12.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

1. RECOMANDĂRI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Pe timpul sezonului rece, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor, este necesară:

- verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului;
- instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;
- verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului;
- verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;
- pregătirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;
- evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere.

Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel:

- sobele de metal la distanţă de **1 metru** faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de **70 cm**. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu **50 cm** dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;
- sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte **25 cm** ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

- nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;
- sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de **70 x 50 cm**;
- nu este permis să se aşeze, la mai puţin de **1 m** faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;
- se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.
- coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii.
- cele din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor la **25 cm**; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat de azbest.
- la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin **10 cm** între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;
- nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
- coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu **0,5 - 0,8 m**; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute.

Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători!

Purtător de cuvânt al I.S.U. Alba

Cpt.
BOTEZAN Radu